




SC-A30 & SC-A31

Nueva visión
del pesaje



SENSOCAR
We put the heart in weighing



Presentamos la nueva forma de pesar

SC-A30 y SC-A31, interfaz pionera e innovadora en pesaje

Nuestra nueva electrónica de pesaje está diseñada para hacerlo todo más fácil. Desde la visualización hasta el análisis de datos y la creación de tickets e informes

Intuitivo, compatible y personalizable

Sensocar hace del pesaje industrial un trabajo sencillo y agradable. Adapta el equipo a tus necesidades. Personaliza desde los parámetros hasta su modo de funcionamiento para que sea un visor único para ti.



Conectividad y versatilidad

Conecta tus periféricos o controla el visor de forma local con los controles incorporados de forma directa y fácil.



Dos modelos

Sobremesa

SC-A30

SC-A30/IMP
con impresora de tickets



Mural y sobremesa
Orientable

SC-A31



SC-A31/IMP
con impresora de tickets

SC-A31-CRT
con cartuchos intercambiables

SC-A31-CRT/IMP
con cartuchos e impresora
de tickets



Posiciones



Especificaciones Técnicas

PANTALLA GRÁFICA 7"

**BOTONES DE FUNCIÓN
ESPECÍFICOS**

ALIMENTACIÓN 88-264VAC
y posibilidad de batería interna

CONVERSOR A/D 24 BITS
1.000.000 dv. internas

MEMORIA ALIBI (DSD)

IDIOMAS

Español, inglés, alemán,
francés, italiano, portugués

Compatible con los otros
equipos de la familia SC-AX

SOBREMESA

33x11x26cm

MURAL

33,5x15x25cm

**CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE**

Características funcionales

Bases de datos

5 TABLAS

Para incluir datos como producto, empresa, origen, destino, etc.

+500 REGISTROS POR TABLA

CAMPOS PERSONALIZADOS

Con códigos personalizados que permiten la entrada de información rápida en el momento de la pesada

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE REGISTROS

En ficheros .csv para visualizar o editar en una hoja de cálculo

Creación de copias de seguridad

Extrae una copia de los parámetros del equipo, de peso y contenido de la base de datos

Perfiles de usuario

Crea usuarios con diferentes niveles de seguridad para proteger el acceso a las funciones de servicio y administración

Informes a medida

Para imprimir información necesaria del registro de pesadas

Configuración de tickets

Personaliza los tickets de la primera y segunda pesada con el diseño y campos que necesites

Firmware versátil

Para pesaje de camiones y ejes, con tara y códigos, adaptado para células analógicas y digitales

5 tipos de pesadas


- Entrada/Salida
- Tara Manual
- Tara Memorizada
- Ticket Directo
- Peso Manual

Histórico de hasta 1000 pesadas

Busca, filtra y recupera el registro de pesadas realizadas con todo el detalle de información

Tránsito

Visualiza de forma gráfica los camiones en tránsito y recupera información de las pesadas.



Diagnóstico

Identifica los errores para detectar fácilmente el origen del problema

Conectividad

DE SERIE

2 puertos RS232 o RS485

Elige la combinación que mejor se adapte a tus necesidades

2 Puertos Host USB

Para conectar periféricos universales como ratón y teclado

Más de 50 protocolos

Incluido MODBUS



Sistema modular con cartuchos para conexiones

OPCIONALES

Conexión Ethernet

Conexión USB Device (PC)

Conexión vía Radio

Salida analógica



Precisión como nunca antes

La combinación de este indicador (certificado hasta 10.000 divisiones) junto con nuestras células de carga (certificadas hasta 6.000 divisiones) conforman un instrumento de pesaje de alta precisión.



Especificaciones metrológicas

Homologaciones

OIML R76
EN 45501:2015

Impedancia

40 hasta 2000 Ω

Hasta **16 células digitales**

Certificados

CE N° CEM-CY-01/0025-5.2
OIML R76/2006-ES1-16.01

Número máximo escalones

n < 10.000 (monoescalón
y multiescalón)

Susceptibilidad

electromagnética 10V/m

Calibración Analógica

Con ajuste teórico mediante
mV/V de la célula

Calibración Digital

Con sistema de calibrado
de fábrica



Pantalla de diagnóstico

Visualización de los errores de comunicación y sobrecarga, así como información individual de las células en el caso de las digitales.



Engi- neered for you

Hazlo tuyo

Hemos diseñado el SC-A30 y el SC-A31 para que puedas personalizarlo como tu empresa necesita. Nuestra interfaz única soporta logos, tickets y ajustes a medida.



Ajustes personalizables

Pon la imagen de tu empresa

Personaliza la pantalla inicial de arranque para incluir tus colores, logotipo, nombre e información de contacto.

Diseña tus tickets


Configura los tickets de primera y segunda pesada para que incluyan la información que tu necesitas con la distribución a tu medida.


Campos y parámetros a medida

Personaliza el nombre de los campos de las pesadas, y configura los parámetros del equipo para que su manejo se ajuste a tus necesidades.

Diseña tus informes

Crea una variedad de informes para imprimir de forma rápida la información más relevante del registro de pesadas.





SENSOCAR

We put the heart in weighing

sensocar.com

comercial@sensocar.com

[+34 93 780 44 99](tel:+34937804499)